

Блок коммутации домофона **БК-10** (в дальнейшем - изделие) предназначен для работы в составе домофонов **VIZIT** в качестве устройства коммутации линий связи между блоком вызова и устройствами квартирными переговорными (**УКП**).

Все номера подключаемых к изделию квартир должны относиться к одному десятку.

Изделие предназначено для эксплуатации при температуре воздуха от **1** до **40 °С** и относительной влажности до **93%** при **25 °С**.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество подключаемых <b>УКП</b> , не более	<b>10</b>
Габаритные размеры, <b>мм</b> , не более	<b>75x135x35</b>
Масса, <b>кг</b> , не более	<b>0,2</b>

### КОМПЛЕКТНОСТЬ

Блок коммутации домофона <b>БК-10</b> , шт.	<b>1</b>
Паспорт, шт.	<b>1</b>

### УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В изделии нет напряжений выше **24 В**.

Не производите монтажные и ремонтные работы при включённом изделии.

### ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Конструкция изделия предусматривает его установку на рейку (DIN-рельс) шириной 35 мм и толщиной 1-2 мм с помощью упоров и фиксатора, расположенных на нижней стороне основания изделия. Допускается крепление изделия шурупами 3 или винтами М3, которые в комплект поставки не входят.

Порядок подключения изделия указан в паспорте домофона, в составе которого используется изделие.

Клеммы LINE, GND (Общий), Ek и SEL изделия соединяются с выводами соответствующих цепей блока вызова.

Линия связи каждого **УКП** подключается к клеммам изделия двухпроводной линией с соблюдением полярности. Выводы положительной полярности **УКП** подключаются к клеммам **LN** выходного соединителя изделия. Выводы отрицательной полярности **УКП** подключаются к клеммам **0-9** выходного соединителя.

Перед установкой и монтажом в изделии установить перемычку между контактами цифр **0-9** контактной колодки. Номер замыкаемых контактов должен соответствовать цифре десятка номеров квартир, подключенных к изделию. Единицам номеров квартир соответствуют номера контактов выходного соединителя изделия.

Например, для подключения **УКП** квартиры с номером **12** перемычка на контактной колодке устанавливается на контакты с номером **1**, плюс **УКП** подключается к клемме **LN** выходного соединителя, минус **УКП** - к клемме номер **2** выходного соединителя, и т. Д.